

Installation Guide

Self-Closing and Single Control Faucets


K-7500




K-7504




K-7510



K-7520



K-7524



M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página" Español-1"




105218-2-AB

Thank You For Choosing Kohler Company


We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Tools and Materials




Before You Begin

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.



1. Faucet Installation

- ☐ When using hot and cold faucets, hot (H) is on the left and cold (C) is on the right.
- ☐ Apply plumbers putty or other sealant according to the manufacturer's instructions to the underside of the faucet. Then place through the hole.
- ☐ Align faucet spout into basin area.
- ☐ From the underside, slip washer onto faucet shank and tighten nut securely.




2. Bubbler Installations

NOTE: Both models are for cold water only. The flow regulator on either model controls the water flow through the bubbler.

For K-7520 and K-7524 Models

- Apply plumbers putty or other sealant according to the manufacturer's instructions to the underside of the faucet or bubbler. Then place through the hole.
- Align faucet or bubbler spout into basin area.
- From the underside, slip washer onto faucet or bubbler shank and tighten nut securely.



3. Supply Connections

- ☐ Ground joint: slip coupling nut onto supply tube.
- ☐ Carefully position round end of supply tube squarely to inlet of faucet or bubbler shank and supply stop.
- ☐ Tighten all nuts.

4. Installation Checkout


- ☐ Turn on the main water supply and check for leaks. Repair as needed.
- ☐ Turn on hot and cold faucet handles and run water for about a minute to remove debris.
- ☐ Turn faucet handles off.

Guide d’installation

Robinets mono-contrôles et automatiques



Outils et matériaux




Merci d’avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s’il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l’installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d’installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d’avoir choisi la compagnie Kohler.


Avant de commencer

- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- ☐ Couper l’alimentation d’eau principale.
- ☐ Kohler Co. se réserve le droit d’apporter toutes modifications au design des robinets et ceci sans préavis, comme spécifié dans le catalogue des prix.



1. Installation robinet

- ☐ Lorsque des robinets d'eau chaude et froide sont utilisés, le chaud (H) se trouve sur la gauche et le froid (C) se trouve sur la droite.
- ☐ Appliquer du mastic de plomberie ou un autre produit d'étanchéité semblable sous le robinet, selon les instructions du fabricant. Puis placer à travers l'orifice.
- ☐ Aligner le bec du robinet dans l'emplacement du bassin.
- ☐ Du dessous, glisser la rondelle sur le manche du robinet et bien serrer l'écrou.




2. Installations des fontaines à bulles

REMARQUE : Les deux modèles sont pour l'eau froide uniquement. Le régulateur du débit sur chacun des modèles contrôle le débit de l'eau à travers la fontaine.

Pour les modèles K-7520 et K-7524.

- Appliquer du mastic de plomberie ou un produit semblable sous le robinet ou fontaine selon les instructions du fabricant du mastic. Puis placer à travers l'orifice.
- Aligner le bec du robinet ou de la fontaine dans l'emplacement du bassin.
- Glisser la rondelle sur le manche de la fontaine et bien serrer l'écrou par en dessous.



3. Connexions d'alimentation

- ☐ Joint conique: glisser l'écrou de couplage sur le tube d'alimentation.
- ☐ Aligner avec soin l'extrémité arrondie du tube d'alimentation avec l'entrée de robinet ou tige de fontaine et arrêt d'alimentation.
- ☐ Serrer tous les écrous.


4. Vérification de l'installation

- ☐ Ouvrir l'alimentation d'eau principale et vérifier s'il y a des fuites. Réparer au besoin.
- ☐ Ouvrir les robinets d'eau chaude et d'eau froide et laisser couler l'eau pendant une minute environ pour chasser tous débris.
- ☐ Fermer les poignées du robinet.

Guía de instalación

Griferías monomando y de cierre automático

Herramientas y materiales




Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la última página. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.


Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.



1. Instalación de la grifería

- ☐ Al emplear griferías para el agua fría y caliente, el agua caliente (H) está a la izquierda y el agua fría (C) está a la derecha.
- ☐ Aplique masilla de plomería u otro sellador en la parte inferior de la grifería, según las instrucciones del fabricante. Luego, colóquela a través del orificio.
- ☐ Alinee el surtidor en el área de la pileta.
- ☐ Desde la parte inferior, deslice la arandela en el vástago de la grifería y fije la tuerca.




2. Instale el surtidor de agua

NOTA: Ambos modelos son para el agua fría solamente. El regulador de flujo en cualquiera de los modelos controla el flujo de agua a través del surtidor.

Para los modelos K-7520 y K-7524

- ◻ Aplique masilla de plomería u otro sellador en la parte inferior de la grifería o surtidor, según las instrucciones del fabricante. Luego, coloque la grifería a través del orificio.
- ◻ Alinee la grifería o el surtidor en el área de la pileta.
- ◻ Por la parte inferior, deslice la arandela en el vástago de la grifería o surtidor y apriete bien la tuerca.



3. Conexiones de suministro

- ☐ Junta esmerilada: deslice la tuerca de acoplamiento por el tubo de suministro.
- ☐ Coloque con cuidado el extremo redondeado del tubo de suministro alineado con la entrada de la grifería o vástago del surtidor y la llave de paso.
- ☐ Apriete todas las tuercas.

4. Verificación de la instalación

- ☐ Abra el suministro principal de agua y verifique que no haya fugas. Repare según sea necesario.
- ☐ Abra las manijas del agua fría y caliente, y deje correr el agua durante un minuto aproximadamente para eliminar los residuos.
- ☐ Cierre las manijas de la grifería.

USA: 1-800-4-KOHLER

Canada: 1-800-964-5590

México: 001-877-680-1310

kohler.com



105218-2-AB